Super UFO PRO.8 Jversion

日本語版32Mbitモデル

操作説明書

GAMETECH

ご使用の前に

この取扱い説明書は、使用者であるあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は、次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読み下さい。
本書を紛失または損傷したときは、
ゲームテックサービスセンターにお問い合せの上お買い求め下さい。

表記の取り決め

危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※本商品の使用は国内向けとなっておりますので、海外ではご使用いただけません。

※本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

※本商品を分解したり改造したりすることは、故障の直接的原因になりますので絶対に行わないで下さい。

※本書は、いつでも取り出せるように大切に保管して下さい。紛失した場合保証が得られなくなる場合があります。

※なお本書は、スーパーファミリーコンピュータの取扱い説明書と、合わせてご覧下さい。

安全に使用するための注意事項

必ずお読み下さい

本機を不正コピー等の違法行為に使用すると、罰せられます。
著作権法第３０条規定、個人使用目的のバックアップの範囲でご使用下さい。

⚠ 危険

●ＡＣアダプターの規格

電圧：９Ｖ～１２Ｖ
電流：１．２Ａ～１．５Ａ
極性：

・スーパーファミコンに使用するＡＣアダプター
上記規格のものをご使用下さい。もし、上記規格のものが手に入らない場合はメガドライブ用をご使用下さい。
※メガドライブ２用は使用できません。
・ＳｕｐｅｒＵＦＯ本体に使用するＡＣアダプター
スーパーファミコン用ＡＣアダプター（ＨＶＣ－００２）をご使用下さい。
その他のＡＣアダプターを使用すると本体の故障や誤動作を招くばかりか、発火・発熱・感電などの災害を招く原因となります。

使用上の注意

⚠ 警告

煙が出ている、変なにおいがするとき

そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐにＡＣアダプターをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してからゲームテックサービスセンターまでご連絡下さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめ下さい。

本機を落としたり、ぶつけたりした場合

すぐにＡＣアダプターをコンセントから抜き、ゲームテックサービスセンターまでご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に水などが入った場合

本機のＡＣアダプターをコンセントから抜き、ゲームテックサービスセンターまでご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

安全に使用するための注意事項

必ずお読み下さい

⚠ 警告

●本機のすき間などから内部に金属類や燃えやすい物など、異物を差し込んだり、落としたりしないで下さい。
異物が入った場合は、まずACアダプターをコンセントから抜き、ゲームテックサービスセンターまでご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意下さい。

●本機を分解・改造したりしないで下さい。
火災・感電・故障の原因となります。また、改造により発生した故障・トラブルは一切保証の対象となりませんのでご注意下さい。

●本機を故意に開けないで下さい。
感電や故障の原因となります。指定以外の内部の点検・調整・清掃・修理は、ゲームテックサービスセンターまでご連絡下さい。

●本機のそばに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や、水の入った容器、または小さな金属類を置かないで下さい。
こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

●風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い所では設置および使用しないで下さい。
火災・感電・故障の原因となります。

●ＡＣ１００Ｖの家庭用電源以外では、絶対に使用しないで下さい。
火災・感電・故障の原因となります。

●ＡＣアダプターコードに傷をつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。また、重い物をのせたり、加熱しないで下さい。
電源アダプターコードが破損し、火災・感電・故障の原因となります。ＡＣアダプターコードが傷んだら速やかに新しい物とお取り替え下さい。

●ぬれた手でＡＣアダプターを抜き差ししないで下さい。
感電・故障の原因となります。

●ぬれた手で本機を操作したり、ゲームを遊ばないで下さい。
感電・故障の原因となります。

安全に使用するための注意事項

必ずお読み下さい

⚠ 警告

●テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、たこ足配線をしないで下さい。
火災・感電の原因となります。

●次のような場所には置かないで下さい。

⚠ 注意

●直射日光の当たる所や温度の高い所に置かないで下さい。
内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。

●調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないで下さい。
火災・感電・故障の原因となります。

●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないで下さい。
バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

●使用中次のようなことに気を付けて下さい。

⚠ 注意

●ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持って抜いて下さい。
ACアダプターコードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電・や断線の原因となります。

●近くに落雷が発生した時は、ACアダプターをコンセントから抜いてご使用をお控え下さい。
雷によって、火災・感電の原因となることがあります。

●本機やACアダプターコードを熱器具に近づけないで下さい。
キャビネットや電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

安全に使用するための注意事項

必ずお読み下さい

⚠ 注意

●長時間ご使用にならないときは、安全のため必ずＡＣアダプターをコンセントから抜いて下さい。また、スーパーファミコン本体の電源もお切り下さい。
火災・故障の原因となります。

●本機に乗らないで下さい。
特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意下さい。倒れたり、壊したりしてけがの原因となることがあります。

●次のような取扱い・設置場所には気を付けて下さい。

⚠ 注意

●ベンジン、シンナー、アルコール等でふかないで下さい。本機の変色や変形の原因となります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼってから汚れをふきとり、やわらかい布でからぶきして下さい。

●ＡＣアダプターは必ず接続してご使用下さい。フロッピーディスクドライブが動かなくなり、レジュームもきかなくなります。

●本機を汚れやすい所に置かないで下さい。

●本機のカートリッジ挿入口にスーパーファミコン用のゲームカートリッジおよび当社純正以外の製品は挿入しないで下さい。

●極端に温度の下がるところ、上がるところではご使用しないで下さい。本機が正常に動作しないことがあります。

●電気製品・ＡＶ・ＯＡ機器などの磁気を帯びているところや電磁波が多く発生しているところに置かないで下さい(コンピュータ・電子レンジ・スピーカ・テレビ・ラジオ・ファクシミリ・蛍光灯・ワープロ・電気こたつ・インバータエアコン・電磁調理器など)。
・磁気や電気雑音の影響を受けると、正常に動作しない、正常に表示されない、画面が乱れる、雑音が入る等の症状が発生することがあります（特に電子レンジ使用時には大きな影響を受ける場合があります)。
設置場所により変わる場合がありますので、移動してみて下さい。

安全に使用するための注意事項

必ずお読み下さい

安全上の注意

●次のような場合、ご使用をお控え下さい。

⚠警告

ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談して下さい。
またゲームをしていて、手や腕に疲労、不快や痛みを感じた時は、ゲームを中止して下さい。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けて下さい。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
他の要因により、腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをする前に医師に相談して下さい。

⚠注意

健康のため、ゲームやプログラムをお楽しみになる時は、画面からできるだけ離れてご使用下さい。

長時間使用する時は、適度に休憩をして下さい。目安として１時間ごとに１０～１５分の小休止をおすすめします。

フロッピーディスクについて



表面

●穴が空いていれば2HD
空いていなければ2DDです。

●2HDは2DDに比べ、およそ2倍の容量があります。



裏面

●書き込み禁止ノッチ
穴が空いていれば書き込み禁止、
空いていなければ書き込み可能です。

注意 **UFOへ挿入の際は必ずフロッピーディスクの表面を上にして挿入して下さい。**

ご使用にあたって

ご使用になる前に以下の点を確認して下さい

■本品に含まれている物

●スーパーUFO本体
●SFC接続アダプタ
●操作説明書
●保証書・登録はがき

■別にお買い求めになる物

●ACアダプタ
●3．5インチ
フロッピーディスク

■DSP等特殊チップへの対応

●FX，SETA，SA−1チップを使用しているゲームは、UFOでは動作いたしません。

●DSPチップを使用しているゲームをディスクでプレイする場合はそのゲームカセットをUFOに差して下さい。

※DSPの微妙な違いにより、一部動作しないゲームがあります。

ご使用にあたって

■MAGファイル表示機能について■

○MAGとは、パソコン上でグラフィックをセーブ・ロードする規格の1つです。現在国内で主流となっている規格であり、パソコン通信などでデータを入手可能です。

○本機には、MAG規格にそったグラフィックデータをロード・表示する機能があります。ただし、以下の画像に限ります。

６４０×４００ドット、アナログ１６色の画像

●注意点

・MAGファイルの拡張子（ファイル名の最終３文字）は"MAG"でなければなりません。
・ディスク操作の「ファイル複写」コマンドでは、MAGファイルの複写は行えません。

ＳＦＣのバージョンについて

「システム　チェック」コマンドを使用すると、お使いのスーパーファミコンのバージョンを表示することができます。バージョン表示で

ＣＰＵ　バージョン　１
ＰＰＵ１バージョン　１
ＰＰＵ２バージョン　１

と表示された場合、ＵＦＯの動作が一部不安定になる場合があります。
（最新バージョンは、それぞれ２、１、３です）

【各部名称】





ゲームカセット挿入口
※ゲームカセットは表（ラベルが貼ってある面）を手前に向けて挿入して下さい。



SFC接続アダプタ挿入口
※ツメの付いている方をUFO本体に挿入して下さい。

画面項目説明

【電源投入時の画面】

メインメニュー



〔アイコン〕
各機能をグラフィックで
表しています

〔ウィンドウ〕
ゲームタイトル及び、
各アイコンの機能を表示します

◎各アイコンの機能は以下の通りです

〔プレイヤーアイコンの機能〕

■ディスクから起動

フロッピーディスク内のゲーム
をプレイする場合に使用します。

■カセットから起動

カセットのゲームをプレイする
場合に使用します。

■ＵＦＯから起動

ＵＦＯ本体内のＤＲＡＭに
入っているゲームをプレイする
場合に使用します。
（主に改造したゲームをプレイ
する場合に使用します。）

■自動バックアップ

ゲームカセットからディスクへ
一括でバックアップを行います。

画面項目説明

〔プレイヤーアイコンの機能〕

UFO本体内にDSPが搭載されているかどうかを表します。

UFO本体内に実装されたDRAMの容量を表示します。



■プレイモード

ハイパーモードを選びますと、X－T改造コードやスローモーション、レジューム機能等の特殊機能が使用できます。
それ以外の場合は、なるべく『NORMAL』にしておいて下さい。



■BGMあり・なし

BGMのON／OFFの切替を行います。

■メニュー言語

使用する言語を選択できます。

画面項目説明

〔ディスク管理アイコンの機能〕



■フォーマット
フロッピーディスクの初期化を行います

■ファイル削除
ファイルの削除を行います

■ファイル名変更
ファイル名の変更を行います

■ファイル複写
ファイルを他のディスクに複写します。

■ファイル一覧
フロッピーディスクの内容を表示します

〔転送アイコンの機能〕



■ゲーム　カセットから読込
ゲームをカセットからUFO本体に読み込みます。

■ゲーム　ディスクへ　書込
UFO本体内のゲームをディスクに書き込みます。

■ゲーム　ディスクから読込
ゲームをディスクからUFO本体に読み込みます。

■SRAMカセットから読込
セーブデータをカセットからUFO本体内のSRAMに読み込みます。

■SRAMカセットへ書込
UFO本体内のセーブデータをカセットに書き込みます。

■SRAMディスクから読込
セーブデータをディスクからUFO本体内のSRAMに読み込みます。

■SRAMディスクへ書込
UFO本体内のセーブデータをディスクに書き込みます。

画面項目説明

〔ゲーム改造アイコンの機能〕



■レジュームデータロード

UFOのレジューム機能を使ってセーブを行ったゲームのデータをロードします

■レジュームデータセーブ

UFOのレジューム機能を使ってセーブを行ったゲームのデータをセーブします

■X－Tコード入力

X－TERMINATORの改造コードを入力します。
注意：VER　8．0ではスーパーアクションコードは使用できません。

■ゴールドフィンガー

ゴールドフィンガーコードの入力に使用します。

画面項目説明

〔チェックアイコンの機能〕



■ＤＲＡＭチェック

ＵＦＯ本体のＤＲＡＭのチェックを行います

■ＳＲＡＭチェック

ＵＦＯ本体のＳＲＡＭのチェックを行います

■ＲＯＭチェック

ＵＦＯ本体裏面のプログラムＲＯＭをチェックします。

■システムチェック

スーパーファミコン本体のバージョンチェックを行います。

■カセットチェック

ゲームカセットの詳細を表示します。

■サウンドチェック

おまけの様な機能です。↑↓キーでＢＧＭを変えることができます。

■ジョイパッドチェック

ジョイパッドのボタン入力が正常に行えるかをチェックします。
※押したボタンが光ります。
※終了する場合はＳＦＣのＲＥＳＥＴボタンを押して下さい。

〔画像ビュワーアイコンの機能〕

■ＭＡＧファイルを見る

ＭＡＧ規格の画像ファイルを画面に表示します。

■ゲーム画面エディット

レジューム機能で取り込んだ画像データを編集します。

■ゲーム画面ロード

ディスクにセーブしている画面データをロードします。

■ゲーム画面セーブ

画面データをディスクにセーブします。

1 プレイヤー画面

●ゲームの起動やゲームのバックアップを行う画面です。

1．フロッピーのゲームをプレイする。

① ゲームの入ったフロッピーをドライブに入れます。バックアップフロッピーが２枚以上ある場合は１枚目のフロッピーを入れて下さい。
② 『プレイヤー』の画面を選択し、『ディスクから起動』を選びます。
③ 「ファイルタイプ』のウィンドウがでますから、通常は『ＵＦＯ』を選びます。



※他機種でバックアップしたフロッピーを使用する場合は、それぞれのファイルタイプを選択して下さい。

④ ファイルの一覧が出ますから、目的のファイルを選択します。
同じゲームファイルが複数ある場合は、『１ＧＭ』と表示されている方を選択して下さい。
⑤ 『読み込み中・・・』の画面が出て、『残り　０Ｍ』になれば完了です。
フロッピーが複数ある場合は『ファイルが見つかりません』の表示が出たら次のフロッピーを入れて、Ｂボタンを押して続行して下さい。

2．カセットのゲームをプレイする。

① カセットをＵＦＯに挿してから、スーファミ本体の電源を入れます。
② 『プレイヤー』の画面を選択し、『カセットから起動』を選びます。

3．ＵＦＯのゲームをプレイする。

① 『プレイヤー』の画面を選択し、『ＵＦＯから起動』を選びます。
※この機能は予めＵＦＯ本体内にゲームデータを読み込んでおかなければなりません。

4．ゲームをカセットからフロッピーにバックアップする。

① カセットをＵＦＯに挿してから、スーファミ本体の電源を入れます。
② 初期化（フォーマット）したフロッピーをドライブい挿入します。
③ 『プレイヤー』の画面を選択し、『自動バックアップ』を選びます。
④ ファイル名の入力画面が表示されますから、『START』キーで１文字入力、『SELECT』キーで１文字削除できます。Ｂボタンでバックアップ開始です。



※Ａボタンを押すとゲーム名が自動で入ります。
⑤ 『書き込み中・・・』と表示されます。『プレイヤー』の画面に戻れば完了です。
フロッピーが２枚以上必要な場合は、『ディスクを交換して下さい』と表示されますので、フロッピーを交換しＢボタンを押して下さい。

2 ディスク管理画面



●フロッピーディスクの初期化やコピー等、フロッピーディスクに関する操作を行う画面です。

5．フロッピーディスクの初期化（フォーマット）を行う。

① 『ディスク管理』の画面を選択し、『フォーマット』を選びます。
② 『フォーマットタイプ』の画面が出たら目的のフォーマットを選んで下さい。



［ゲームソフトのサイズによるフロッピーの必要数］

ﾌｫｰﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	8M	12M	24M	32M
1．6M	1枚	1枚	2枚	3枚
1．44M	1枚	2枚	3枚	4枚
800KB	2枚	3枚	6枚	8枚
720KB	2枚	3枚	6枚	8枚

③ 『フォーマット中・・・』と表示され、カウントダウンしていきます。
『ディスク管理』の画面に戻ったら初期化完了です。

6．ファイルを削除する。

① 『ディスク管理』の画面を選択し、『ファイル削除』を選びます。
② ファイルの一覧が表示されますから、目的のファイルを選んで下さい。

7．ファイル名を変更する。

1 『ディスク管理』の画面を選択し、『ファイル名変更』を選びます。
2 ファイルの一覧が表示されますから、目的のファイルを選んで下さい。
3 新しいファイル名を入力する画面が表示されますから、『START』キーで1文字入力、『SELECT』キーで1文字削除できます。Bボタンでファイル名の変更を開始します。
4 『変更中・・・』の表示が出て、『ディスク管理』の画面に戻ったら、変更完了です。

8．ファイルを別のフロッピーにコピーする。

1 『ディスク管理』の画面を選択し、『ファイル複写』を選びます。
2 ファイルの一覧が表示されますから、目的のファイルを選んで下さい。
3 読み込みが終了しましたら『ディスクを交換して下さい』の画面が表示されますので、フロッピーを交換した後、Bボタンを押して下さい。
4 『書き込み中・・・』の画面が表示され『残り　?M』と表示されます。『ディスク管理』の画面戻ればコピー完了です。

9．フロッピー中のファイル一覧を表示する。

1 『ディスク管理』の画面を選択し、『ファイル一覧』を選びます。
2 ファイルの一覧が表示されます。次画面を見るには『SELECT』キーを押して下さい。
『SELECT』キー以外のキーを押せば元の画面に戻ります。

3 転送画面



●ゲームやセーブデータを各種媒体に転送する

10．カセットのゲームをＵＦＯに読み込む。

① カセットをＵＦＯに挿してから、スーファミ本体の電源を入れます。
② 『転送』の画面を選択し、『ゲーム　カセットから読込』を選びます。
③ 『転送中・・・』の画面が表示されます。元の画面に戻れば読込完了です。



11．ＵＦＯ内のゲームをフロッピーに書き込む。

① 初期化済みのフロッピーをドライブに挿入します。
② 『転送』の画面を選択し、『ゲーム　ディスクへ書込』を選びます。
③ ファイル名の入力画面が表示されますから、『START』キーで１文字入力、『SELECT』キーで１文字削除できます。Ｂボタンで書き込み開始です。
※Ａボタンを押すとゲーム名が自動で入ります。
④ 『書き込み中・・・』と表示されます。元の画面に戻れば完了です。
フロッピーが２枚以上必要な場合は、『ディスクを交換して下さい』と表示されますので、フロッピーを交換しＢボタンを押して下さい。

12．フロッピー内のゲームをUFOに読み込む。

① ゲームの入ったフロッピーをドライブに入れます。バックアップフロッピーが2枚以上ある場合は1枚目のフロッピーを入れて下さい。
② 『転送』の画面を選択し、『ゲーム　ディスクから読込』を選びます。

③ 『ファイルタイプ』のウィンドウがでますから、通常は『UFO』を選びます。
※他機種でバックアップしたフロッピーを使用する場合は、それぞれのファイルタイプを選択して下さい。
④ ファイルの一覧が出ますから、目的のファイルを選択します。
同じゲームファイルが複数ある場合は、『1GM』と表示されている方を選択して下さい。
⑤ 『読み込み中・・・』の画面が出て、『残り　0M』になれば完了です。
フロッピーが複数ある場合は『ファイルが見つかりません』の表示が出たら次のフロッピーを入れて、Bボタンを押して続行して下さい。

13．カセットのセーブデータをUFOに読み込む。

① カセットをUFOに挿してから、スーファミ本体の電源を入れます。
② 『転送』の画面を選択し、『SRAMカセットから読込』を選びます。
③ 『転送中・・・』の画面が表示されます。元の画面に戻れば読込完了です。

14．UFO内のセーブデータをカセットに書き込む。

① 初期化済みのフロッピーをドライブに挿入します。
② カセットをUFOに挿してから、スーファミ本体の電源を入れます。
③ 『転送』の画面を選択し、『SRAMカセットへ書込』を選びます。
④ 『転送中・・・』の画面が表示されます。元の画面に戻れば書込完了です。

15．フロッピー内のセーブデータをUFOに読み込む。

① セーブデータの入ったフロッピーをドライブに入れます。
② 『転送』の画面を選択し、『SRAMディスクから読込』を選びます。
③ ファイルの一覧が出ますから、目的のセーブデータファイルを選択します。
④ 『読み込み中・・・』の画面が出て、『残り　0M』になれば完了です。
※ファイル名の最後が『????????Ram』となっているファイルがセーブデータファイルです。

16．UFO内のセーブデータをフロッピーに書き込む。

① 初期化済みのフロッピーをドライブに挿入します。
② 『転送』の画面を選択し、『SRAMディスクへ書込』を選びます。

③ ファイル名の入力画面が表示されますから、『START』キーで１文字入力、『SELECT』キーで１文字削除できます。Ｂボタンで書き込み開始です。
※Ａボタンを押すとゲーム名が自動で入ります。

④ 『書き込み中・・・』と表示されます。元の画面に戻れば完了です。

SAVE DATA

ＵＦＯ中のセーブデータは消えやすいので、ゲームを終了する度にフロッピーにセーブすることをお奨めします。

4 ゲーム改造画面



●**X-TERMINATOR**コードや**GOLD FINGER**コードの入力、レジュームデータの読み書きを行う。

17．X－Tコードで改造する。

① ＵＦＯ内にゲームを読み込みます。
② 『ゲーム改造』の画面を選択し、『X－Tコード入力』を選び、コードを入力していきます。



(操作方法)

↑ ↓	数字選択（０～Ｆまでの数字を選択）
←→	左右の桁移動
SELECT	次ページに移動、または先頭行移動
START	全コードを消去する
A	前行を１行複写する
B	決定、次行へ移動
Y	コード入力終了

③ 入力が終了したら、Ｙボタンで元の画面に戻ります。もう１度Ｙボタンを押してＭＥＮＵ画面まで戻って下さい。
④ 右に移動して、プレイモードの『NORMAL』を『HYPER』に変えます。
⑤ 『プレイヤー』の画面に移動し、『ＵＦＯから起動』を選びます。
⑥ ゲームが始まったら、『Ｌ』＋『Ｒ』＋『SELECT』で改造が有効になります。

18．ゴールドフィンガーコードで改造する。

① ＵＦＯ内にゲームを読み込みます。

② 『ゲーム改造』の画面を選択し、『ゴールドフィンガー』を選び、コードを入力していきます。



(操作方法)

↑↓	数字選択（0～Fまでの数字を選択）
←→	左右の桁移動
B	決定
Y	コード入力終了

③ 先ずは『00000』の5桁に数値を入力していきます。ゴールドフィンガコードは左から詰めて入力していきます。

④ 右の『XXXXXXXXX』に移動します。すると、何らかの数字が6桁表示されますので、続きのコードを入力していきます。ゴールドフィンガーコードは14桁ですが、右端の3桁はUFOが自動で認識しますので、入力する必要はありません。

⑤ 入力が終了したら、Yボタンで元の画面に戻ります。もう1度Yボタンを押してMENU画面まで戻って下さい。

⑥ 『プレイヤー』の画面に移動し、『UFOから起動』を選びます。
※ゴールドフィンガーコードを入力した状態で、UFO内のゲームをフロッピーに書き込めば、次からはゴールドフィンガーコードの入力は必要なくなります。

19．レジュームデータをフロッピーからロードする。

① レジュームデータの入ったフロッピーをドライブに入れます。
② 『ゲーム改造』の画面を選択し、『レジュームデータロード』を選びます。
③ ファイルの一覧が出ますから、目的のレジュームデータを選択します。
④ 『読み込み中・・・』の画面が出て、『残り　0M』になれば完了です。
※ファイル名の最後が『？？？？？？？？？Sav』となっているファイルがレジュームデータファイルです。

20．レジュームデータをフロッピーにセーブする。

① 初期化済みのフロッピーをドライブに挿入します。
② 『ゲーム改造』の画面を選択し、『レジュームデータセーブ』を選びます。
③ ファイル名の入力画面が表示されますから、『START』キーで1文字入力、『SELECT』キーで1文字削除できます。Bボタンで書き込み開始です。
※Aボタンを押すとゲーム名が自動で入ります。
④ 『書き込み中・・・』と表示されます。元の画面に戻れば完了です。

5 チェック画面



●UFO、スーパーファミコン、カセットのチェックを行います。UFOを使用していて異常を感じた場合に有効です。

21．D−RAMをチェックする。

① 『チェック』の画面を選択し、『DRAMチェック』を選びます。
② 『チェック中　不良』と表示された場合は、UFOサービスセンターに問い合わせて下さい。

UFOにゲームをうまく読み込めない場合等のチェックにご使用下さい。

22．S−RAMをチェックする。

① 『チェック』の画面を選択し、『SRAMチェック』を選びます。
② 『チェック中　不良』と表示された場合は、UFOサービスセンターに問い合わせて下さい。

セーブデータがよく消える場合等のチェックにご使用下さい。

23．ROMをチェックする。

① 『チェック』の画面を選択し、『ROMチェック』を選びます。
② 『チェック中　不良』と表示された場合は、UFOサービスセンターに問い合わせて下さい。

UFOのシステムROMを交換した場合や、UFOが正常に動作しない場合のチェックにご使用下さい。

24．スーパーファミコンをチェックする。

① 『チェック』の画面を選択し、『システムチェック』を選びます。

CPU、PPU1、PPU2が全て『1』と表示されたスーパーファミコンは動作が不安定になる場合があります。



25．カセットタイプをチェックする。

① チェックしたいゲームカセットをUFOに挿して、電源を入れて下さい。
② 『チェック』の画面を選択し、『カセットチェック』を選びます。

カセットタイプ－メモリのマッピング方法を表示します。
（バックアップに直接関係は有りません。）

ROMサイズ　－カセットのゲーム容量を表示します。
（予めフロッピーの必要数を調べるのに便利です。）

SRAMサイズ－カセットのセーブ容量を表示します。
（『無し』以外のゲームカセットではSRAMデータのセーブが必要です。）

DSPチップ　－DSPチップ搭載の有無を表示します。
（DSP搭載の場合は、UFO本体に同等のDSPチップを搭載したカセットを挿して下さい。

チェック

26．ジョイパッドをチェックする。

① 「チェック」の画面を選択し、「ジョイパッドチェック」を選びます。
② チェックしたいジョイパッドをスーファミに接続し「チェック開始」を選択します。
③ 押されたキーやボタンの色が変わります。中止したい場合はリセットを押して下さい。

27．サウンドチェックをする。

① 「チェック」の画面を選択し、「サウンドチェック」を選びます。
② ↑↓キーでサウンドNo．を変更し、Bボタンで決定です。



5 画像ビュワー画面



●MAGファイルの表示や、レジューム機能で取り込んだ画像を操作する。

28．MAGファイルを表示する。

① MAGファイルの入ったフロッピーをドライブに挿入します。
② 『画像ビュワー』の画面を選択し、『MAGファイルを見る』を選びます。
③ 十字キーで画面の切替、Yボタンで終了します。

29．レジューム機能で取り込んだ画像を編集する。

① 『HYPER』モードにして、ゲームを初め、レジューム機能で好きな画像を取り込みます。
② スーパーファミコンの電源を入れ直して、メニュー画面を出します。
③ 『画像ビュワー』の画面を選択し、『ゲーム画面エディット』を選びます。
④ 編集したい項目を選び、Bボタンで実際の画面が出ますから、十字キーで編集し、Yボタンで元の画面に戻れます。

BGモード	←→キーで操作
BGサイズ	←→キーで操作
OBJモード	↑↓←→キーで操作
BG1CG・SC	↑↓←→キーで操作
BG2CG・SC	↑↓←→キーで操作
BG3CG・SC	↑↓←→キーで操作
BG4CG・SC	↑↓←→キーで操作
画面ON・OFF	←→キーで操作

※一部正常に表示できない画面が有ります。

30．ゲーム画面をロードする。

① 画像データの入ったフロッピーをドライブに入れます。
② 『画像ビュワー』の画面を選択し、『ゲーム画面ロード』を選びます。
③ ファイルの一覧が出ますから、目的の画像データファイルを選択します。
④ 『読み込み中・・・』の画面が出て、『残り　0M』になれば完了です。
※ファイル名の最後が『？？？？？？？？？Ｓｃｒ』となっているファイルが画像データファイルです。画面を見たいときは『ゲーム画面エディット』で見ることが出来ます。

31．ゲーム画面をセーブする。

① 初期化済みのフロッピーをドライブに挿入します。
② 『画像ビュワー』の画面を選択し、『ゲーム画面セーブ』を選びます。
③ ファイル名の入力画面が表示されますから、『START』キーで１文字入力、『SELECT』キーで１文字削除できます。Ｂボタンで書き込み開始です。
※Ａボタンを押すとゲーム名が自動で入ります。
④ 『書き込み中・・・』と表示されます。元の画面に戻れば完了です。

完全ではありませんが、一例として参考にして下さい。

『クロノ・トリガー』のゲーム開始画面（ベッドのある２階部屋）

ＢＧモード［０１］　ＢＧサイズ［００］　ＯＢＪモード［００］
ＢＧ１ＣＧ・ＳＣ［０１１Ｅ］　ＢＧ２ＣＧ・ＳＣ［０１１Ａ］
ＢＧ３ＣＧ・ＳＣ［００００］　ＢＧ４ＣＧ・ＳＣ［００００］
画面ＯＮ・ＯＦＦ［３Ｆ］

『極上パロディウス』のステージ１のボス画面

ＢＧモード［０１］　ＢＧサイズ［００］　ＯＢＪモード［０３］
ＢＧ１ＣＧ・ＳＣ［０２２１］　ＢＧ２ＣＧ・ＳＣ［０Ａ０４］
ＢＧ３ＣＧ・ＳＣ［０Ｄ１６］　ＢＧ４ＣＧ・ＳＣ［００００］
画面ＯＮ・ＯＦＦ［３Ｆ］
※シューティング系のゲームでは画面がズレることが有ります。

『タクティクス・オウガ』のキャラクタ作成画面

ＢＧモード［０１］　ＢＧサイズ［００］　ＯＢＪモード［４Ａ］
ＢＧ１ＣＧ・ＳＣ［０Ｆ１Ｆ］　ＢＧ２ＣＧ・ＳＣ［０Ｅ３５］
ＢＧ３ＣＧ・ＳＣ［０Ｄ１５］　ＢＧ４ＣＧ・ＳＣ［００００］
画面ＯＮ・ＯＦＦ［１Ｂ］

はじめてお使いになる方へ

基本操作説明

Rボタン　＝ヘルプ機能
Bボタン　＝決定
Yボタン　＝キャンセル
十字ボタン＝選択

HYPERモードでの特殊操作

L＋R＋SEL＝X－T改造コードのON／OFF切替
L＋SEL　＝スローモーション（1／2）のON／OFF切替
R＋SEL　＝スローモーション（1／3）のON／OFF切替
L＋START＝レジュームデータセーブ
R＋START＝レジュームデータロード



故障かな？と思う前に

画面が表示されない
・ＳＦＣの電源は入っていますか？
・ＵＦＯを差し直してみて下さい。

「ディスクが入っていません」と表示される
・ＵＦＯに電源アダプターを正しく接続していますか？
・ディスクは正しく挿入していますか？

「ファイルが見つかりません」と表示される
・２枚組み以上のゲームの場合は、次のディスクをセットしてＢボタンを押してください。

「書き込み禁止です」と表示される
・ライトプロテクトされています。ライトプロテクトタブを「書き込み可」の状態にしてください。

「ディスクを交換してください」と表示される
・ディスクの容量不足です。空き容量の多いディスクをセットしてＢボタンを押してください。

ＵＦＯから異音がする
・ＵＦＯに電源アダプターを正しく接続していますか？接続されていない場合「カタカタ....」という音がする場合があります

ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭの内容が電源を切ると消えてしまう
・ＵＦＯに電源アダプターを正しく接続していますか？ＵＦＯではこれらの電源をＵＦＯ接続のアダプタから取っているため、電源が接続されていないと消えてしまいます。

Ｘ－Ｔコードが機能していない
・プレイモードを「ＨＹＰＥＲ」にしていますか？
・Ｘ－Ｔコードには一部、Ｘ－Ｔサスケ専用のものがあります。サスケ専用コードはＵＦＯでは機能いたしません。

**※上記以外の症状の場合は、修理依頼をされる前に
ゲームテックサービスセンターにお問い合わせ下さい。**

拡大コピーしてお使いください

下記の通り本体の動作に異常が出ますので、修理を依頼します。　　年　月　日

フリガナ お名前		本体番号 UFO-No.	見積り 要・不要
ご住所	〒		

TEL		お買い上げ店名		お買い上げ年月日	年　月　日

症状は？ □画が出ない　□音がでない　□電源が入らない　□起動しない　□X－Tが使えない
□その他（できるだけ詳しくお書きください）

◎サービスセンター記入欄　　受付番号

修理受付日	／　（来店・宅急便）	修理完了日	／	修理受付日	／　（来店・宅急便）

◎症状◎	◎処理内容◎	◎修理代金等◎	
□ドライブ不良　□書き込み不良 □フォーマット不良 □異音がする □出し入れ不良		有料・無料・見積	
□画面表示不良　□途中で止まる □途中で消える □最初から出ない		技術料	
□スロット部接触不良		部品代	
□その他	▲部品交換		
	▲回路修理		
	▲調　整		
		修理代金	
		消費税	
		請求金額	

ゲームテックサービスセンター

TEL092-781-0606 FAX092-725-2199

〒810 福岡市中央区大名1-9-33 ソロン赤坂ビル4F

受付	修理	発送

UFO 本體內藏DSP與否.

UFO 本體內藏記憶容量

正常操作



特異功能



無背景音樂

有背景音樂

中文或日文顯示

英文顯示

基本操作說明:

R 掣 **=** 操作求助功能
B 掣 **=** 確認
Y 掣 **=** 取消
＋ 字掣 **=** 選擇項目

特異功能操作 **(HYPER):**

L + R + SELECT = X-T 密碼秘技使用 **(ON / OFF)**
L + SELECT = 慢動作使用 **(1/2** 速 **) ON / OFF**
R + SELECT = 慢動作使用 **(1/3** 速 **) ON / OFF**
L + START = 隨時儲存
R + START = 回復儲存時之狀態

＊ 註：有些遊戲是不能使用慢動作,隨時儲存功能的。＊



玩遊戲 :- 1.玩磁片: - 選擇檔案格式:- **UFO**

博士

霸王

（先放有遊戲程式之磁片到碟機中,按**B**掣,選擇磁片種類,
移動搖捍上下到想玩之遊戲程式,再按**B**掣便可.）

2.玩盒帶

（直接玩盒帶遊戲程式.）

3.玩 **UFO**

（直接玩 **UFO** 之記憶體上之遊戲）

4.盒帶轉錄磁片

（將盒帶插到**UFO** 之上,再放已格式化之磁片到碟機中, 按B掣,
移動搖捍選擇遊戲名稱代號,按**B**掣便可.）



磁片管理: - 1.磁片格式化 - **1.6M / 1.44M / 800K / 720K**

(所有磁片在使用前必須用此功能將之格式化,否則便不可儲存資料.(註:已格式化之磁片除外.))



2. 刪除功能
(將不要的程式取消.)

3. 改名功能
(將遊戲名稱更改到另外一個名稱.)

4. 複寫程式
(將遊戲程式抄到另外一個磁片上.)

5. 磁片目錄顯示
(顯示磁片上之程式目錄.)



轉換功能:- 1.盒帶轉至 **DRAM**

2.**DRAM** 轉錄磁片

3.讀磁片入**DRAM**

4.盒帶電池記憶入 **UFO**

5.**UFO** 電池記憶入盒帶

6.讀磁片入 **UFO**電池記憶
（將已儲存在磁片中的電池記憶資料放回**UFO**中,再執行該遊戲,已達到電池記憶之功能.）

7.**UFO**電池記憶至磁片
（儲存**UFO**電池記憶資料至磁片上.先在**UFO**止玩完有電池記憶之遊戲後,關閉電源,再開啓電源,選擇 **UFO**電池記憶至磁片,跟著將資料儲存在磁片中便可.）





測試功能 :- 1. DRAM 測試

2. SRAM 測試

3. ROM 測試

4. 超任 測試

5. 盒帶 測試

6. 手掣 測試

7. 音樂 測試

* 此功能可測試UFO和超任主機之正常操作.*



遊戲改做:-

1.密碼寶 :- 可預先讀遊戲磁片入**DRAM,**再輸入密碼寶之秘技用密碼,在玩遊戲時可隨時使秘技,無敵或選關等,亦可隨時取消秘技功能.



2. 金手指:- 可修改遊戲程式功能及顯示記憶體內容數值功能.

3. 讀入隨時儲存記憶:- 首先讀入遊戲(讀磁片入**DRAM)**再將儲存在磁片上之隨時儲存轉落**UFO**上.選擇-玩 **UFO**便可.這時只須按**R+START**掣便可繼續上次之遊戲.

4. 收錄隨時儲存記憶:　在執行遊戲時,按**L+START**掣便可執行隨時儲存記憶.關閉主機電源.開啓電源,選擇收錄隨時儲存記憶,跟著將資料儲存在磁片上便可.



觀看畫像功能:- 觀看 **MAG**畫像 :- 可讀入**MAG**畫像之程式,已觀看 **MAG**畫像.

更改畫面數據:- 讀入隨時**SAVE**之數據,然後更改畫面數據,以觀看畫像功能.

讀入畫面數據:- 讀入隨時**SAVE**之數據

收錄畫面數據: 儲存隨時**SAVE**之畫面數據.

X - TERMINATOR CODE 密碼寶秘技密碼

ACROBAT MISSION亞魯巴戰機	7E041203	SF8136	INFINITE LIVES
ACTION PACHIO彈球小子	7E00CC0A 7E00C805 7E00C059	SF8258	UNLIMITED ENERGY INFINITE LIVES UNLIMITED TIME
ACTRAISER阿雷沙	7E001D08 7E0282FF	SF8031	INFINITE LIVES UNLIMITED SPELL POINT
ALIEN 3 異形3	7E12A264 7E162E09	SF8279	INFINITIVE ENERGY INFINITIVE MACHINE GUN
BATMAN RETURNS蝙蝠俠之再起風雲	7E035604	SF8226	INFINITE LIVES
BATTLE MOBILE激鬥炮彈飛車	7E0CBE04	SF8307	INFINITE LIVES
BLAZEON變身戰斗機	7E0E1805	SF8115	INFINITE LIVES
BLUES BROTHERS新肥瘦大盜	7E09B095 7E148307 7E148107 7E178405 7E178205 7E151C32 7E151A32	SF4087	INFINITIVE TIME UNLIMITED ENERGY(1) UNLIMITED ENERGY(2) INFINITIVE LIVES(1) INFINITIVE LIVES(2) INFINITIVE WEAPON(1) INFINITIVE WEAPON(2)
BOMBUZAL爆破精靈	7E034305 7E032068	SF4003	INFINITE LIVES UNLIMITED TIME
BULLS VS BLAZERS夢幻籃球	7E055417 7E053C00	SF8207	UNLIMITED TIME NO SCORES
CACOMA KNIGHT魔術畫版	7E0E4C05	SF4069	INFINITE LIVES
CASTLEVANIA IV (AKUMAJO DRACULA) 惡魔城	7E13F410 7E007C03 7E13F050 7E13F214	SF8025	UNLIMITED ENERGY INFINITE LIVES UNLIMITED TIME UNLIMITED WEAPON
CHESTER CHEETAH傻豹	7E014F05 7E114D68 7E120568	SF8202	UNLIMITED ENERGY
COMBATRIBES罪惡剋星	7E146406	SF12014	INFINITE CONTINUE
CONTRA SPIRITS 魂斗羅	7E18FA05 7E1FCA05 7E1F8C02 7E1FCC02	SF8054	INFINITE LIVES INFINITE BOMBS
COOL SPOT 七喜小子	7E00D405	SF8325	INFINITIVE LIVE
COSMO GANG THE VIDEO 烏蠅機	7E020004 7E203603	SF8156	INFINITE LIVES

HARLEYS HUMONGOUS ADVENTURE豆丁小靈精	7E24B805 SF4055	INFINITE LIVES
HIRYU NO DEN HYPER飛龍之拳之加強版	7E0907C8 SF12009	UNLIMITED ENERGY
HOKUTO NO KEN 5北斗之拳	7E6ACFFF SF8099 7E3058FF 7E3060FF 7E3064FF	INFINITE LIVES ATTACK POWER DEFENCE FORCE
HOKUTO NO KEN 6 北斗之拳	7E02CA70 SF8099	UNLIMITED ENERGY
HOOK 鐵鉤船長	7E1F0005 SF8102 7E1F1459	INFINITE LIVES UNLIMITED TIME
J.LEAGUE SOCCER PRIME GOAL足球聯盟	7E2A0800 SF8327	SURE WIN
JAKI CRUSH 邪鬼破壞	7E1C6205 SF8190	INFINITE LIVES
JURASSIC PARK株羅紀公園	7E02A304 SF16017 7E029F1F 7E02EB00 7E02EC00	INFINITE LIVES UNLIMITED WEAPONS UNLIMITED ENERGY
KIKI KAIKAI奇奇怪界	7E006A03 SF8196 7E006B03 720F1209	INFINITE LIVE小夜 INFINITE LIVE魔奴化 UNLIMITED TIME
KING OF MONSTERS怪獸之王	7E29F259 SF8121	UNLIMITED TIME
MAKERUNA MAKENDOU 魔劍道	7E148A04 SF8212 7E148640 7E148840 7E131700 7E0CE203	UNLIMTED ENERGY INFINITE WEAPONS UNLIMITED TIME INFINITE LIVES
MARIO & WARIO瑪利奧與華利奧	7E1C3509 SF8339 7E1C1B09 7E1C1B0A 7E1C1B0B	INFINITE LIVES LEVEL 9 LEVEL 10 EXP. LEVEL
MARIO COLLECTION MARIO 1,2瑪莉兄弟大全 MARIO 3 MARIO U.S.A.	SF16011 7E075A05 7FFB000X 7E070605 7E04EE05	 INFINITIVE LIVE SELECT WORLD (0-F) INFINITIVE LIVE

COSMOS POLICE GALIVAN2宇宙警察	7E148503	SF8298	INFINITIVE LIVE
CYBER SPIN高速賽車	7E070A3F	SF4085	UNLIMITED POWER
DEAD DANCE死亡之舞	7E0F4E58	SF16005	UNLIMITED ENERGY
DENNIS	7E004205 7E00480F 7E000B0A		INFINITE LIVES UNLIMITED ENERGY UNLIMITED TIME
DION	7E0B4805		INVICIBLE
DRAGON BALL Z 2(SFX DRAGONBALLZ2)龍珠之超武鬥傳	7E056496 7E056096	SF16004	UNLIMITED ENERGY
ＥＶＯ ４６億年物語	7E00C5F0	SF12043	UNLIMITED H.P.
EXHAUST HEATＦ１賽車	7E00AE00	SF8053	LAP SPEED WITHIN 1MIN.
F ZERO零式方程賽車	7E0CF301 7E115000	SF4002	INFINITE TURBO ALWAYS WIN
F-1 SUPER DRIVING鈴木賽車	7E0171FF	SF8105	HIGH SPEED
FAMILY DOG頑皮狗	7E166804	SF8310	INFINITE LIVES
FATAL FURY (GAROU DENSETU)餓狼傳說	7E06135F	SF12007	UNLIMITED ENERGY
FIRE PRO-WRESTLING II 職業摔角２	7E051200	SF8201	UNLIMITED TIME
FIRST SAMURAI天下第一刀	7E007205	SF4105	INFINITIVE LIFE
FLYING HERO BUGYURU空中英雄	7E005905 7E005A05	SF8190	LIVE BOMBS
FMW WRESTLING 大仁田厚摔角	7E092364	SF12046	INFINITIVE ENERGY
FORMATION SOCCER 2 陣式足球２	7E073D00 7E1DDF00	SF4107	SURE WIN (PLAY 1)
GEGEGENO KITARO 鬼太郎	7E004E64 7E11C505	SF8220	INFINITE ENERGY
GODS封神榜	7E03C502	SF8204	INFINITE LIVES
GOLDEN FIGHTER飛龍之拳	7E09D7C8	SF12001	UNLIMITED ENERGY
GOOFY TROOP高非狗歷險記	7E1C3503	SF4119	INFINITE LIVES
GP - 1電單車大賽	7E316500 7E316600	SF8305	TIMER DON'T MOVE
GUN FORCE機械特擊隊	7E005105 7E002809	SF4045	INFINITIVE LIVES UNLIMITED TIME

MORTRAL KOMBAT龍爭虎鬥	7E04C156 7E04B997 7E012299 7E002207 7E002407 7E002208 7E002408	SF16010	UNLIMITED ENERGY UNLIMITED TIME SELECT GURU (PLAYER 1) (PLAYER 2) SELECT SNANG TSUNG (PLAYER 1 & 2)
MORY SENKI MADARA 2 摩陀羅 II	7E0310FF	SF12035	UNLIMITED H.P.
MUSYA 武者	7E101A10	SF8078	UNLIMITED ENERGY
NEW JAPAN WRESTLING超戰士IN鬥強導夢	7E0B697F 7E08E162	SF16018	UNLIMITED ENERGY UNLIMITED POWER
NITRO PUNKS (ROCKEY RODENT)石頭小子	7E007204	SF8297	LIVES
PACMAN食鬼	7E027A03	SF4110	INFINITIVE LIVE
PARODIUSQ版沙蛇	7E009802	SF8095	INFINITIVE LIVES
PHALANX	7E08E002		INFINITIVE LIVE
PIPE DREAM水管狂想曲	7E1B9703	SF4039	INFINITE LIVES
PLOK	7E076805 7E0806A0 7E084A27 7E084A28	SF8343	INFINITE LIVES UNLIMITED ENERGY FINAL STAGE TEST WEAPON STAGE
PRINCE OF PERSIA 波斯王子	7E050805	SF8096	UNLIMITED ENERGY
PSYCHO DREAM夢境奇緣	7E1E5903 7E0D2100	SF8180	UNLIMITED MAGIC UNLIMITED TIME
Q * BERT 3小精怪3	7E058205	SF4072	INFINITE LIVES
ROCKY AND BULLWINKLE	7E05CB05 7E05C703		UNLIMITED ENERGY INFINITE LIVES
ROMANCING SAGA	7E001EFF 7E000EFF	SF8048	INFINITE H.P.
SANRIO SMASH BALL	7E005E00		ALWAYS WIN
SD KARMEN RIDER超人騎士	7E15DA90	SF8312	INFINITIVE TIME
SEIKEN DENSETSU 2 聖劍傳說2	7EE18263	SF16014	INFINITIVE ENERGY
SHADOW OF THE BEAST	7E00821D	SF8349	INVICIBLE
SONIC BLAST MAN音速超人	7E1A0705 7E0FA303 7E1A0350	SF8143	INFINITE LIVES UNLIMITED PUNCH UNLIMITED ENERGY
SPACE ACE	7E092C06	SF8348	INFINITE LIVES

STREET FIGHTER 2街頭霸王 2	7E0C2BB0 7E0E2BB0 7E0BF220 7E1AC899	SF16001	UNLIMITED ENERGY FIGHT SAME CHARACTORS UNLIMITED TIME
STREET FIGHTER2 TURBO 街頭霸王之TURBO版	7E18F399 7E0636B0 7E0535B0 7E0730B0 7E1C8814 7E1C8812 7E1C8810 7E05E614 7E05E614 7E05E615 7E07E615 7E05E624 7E07E624 7E05E621 7E07E621 7E05E622 7E07E622 7E05EA00 7E07EA00 7E050000 7E070000	SF20001	UNLIMITED TIME UNLIMITED ENERGY (PLAYER 1) UNLIMITED ENERGY (PLAYER 2) TURBO (10 STAR) (9 STAR) (8 STAR) 波動拳.超高速 (PLAYER1) (PLAYER 2) 超慢速 反方向 低速.反方向 停止型 空中必殺技 隱身術
SUPER BACK TO FUTURE2 回到未來2	7E009B03 7E009A03	SF8318	INFINITIVE LIVES INFINITIVE ENERGY
SUPER BATTLE TANK超級戰鬥坦克車	7E049E32	SF4037	INIFINITIVE LIVES
SUPER BIKKURIMAN魔仙大戰	7E14B963 7E145C5D	SF8215	UNLIMITED TIME UNLIMITED ENERGY
SUPER BOMBERMAN炸彈人	7E0D7D05	SF4098	INFINITIVE LIVES
SUPER BOWLING超級保齡球	7E05850A	SF4034	GET HIGHEST POINT
SUPER F1 CIRCUS 環迴賽車	7E127700	SF8112	UNLIMITED TIME
SUPER KICK BOXING美式自由搏擊	7E0221FF 7E0222FF 7E1A3909	SF8148	UNLIMITED ENERGY(1) UNLIMITED ENERGY(2) INFINITIVE TIME

SUPER OFF ROAD勁力越野賽車	7E061B06 SF4035 7E062706 7E062306 7E062B06 7E061F06	INFINITIVE NITRO FULL EQUIPMENT
SUPER R TYPE超級神龍傳	7E16E103 SF8014	INFINITE LIVES
SUPER SOCCER	7E10F803	NO OPPOSITION
SUPER SWIV天地雙雄	7E609A03 SF8145	INFINITIVE LIVES
SUPER TOM & JERRY古惑貓與老鼠	7E150004 SF4095	INFINITE LIVES
SUPER VALIS超級夢幻戰士	7E0FB528 SF8067 7E0FAE20	UNLIMITED ENERGY INFINITE WEAPONS
SYVALION黃金龍戰記	7E1CDD16 SF8111 7E1B1006 7E1CC203 7E1B26E7	INFINITE FIRE INFINITE LIVES UNLIMITED ENERGY UNLIMITED TIME
TEKKAMAN BLADE 宇宙之騎士	7E0EB004 SF8316	LIVES
THE CHESS MASTER國際象棋王	7E00E504 SF4023	INFINITE TIME
THE DUEL:TEST DRIVE明星大賽車II	7E1C8604 SF8203	INFINITE LIVES
THE GREAT BATTLE 3	7E00E403 7E046448	INFINITE LIVES UNLIMITED ENERGY
THE LEGEND OF ZELDA撒爾達傳說	7EF36D50 SF8088 7EF37746 7EF34332 7EF37447	INVICIBLE INFINITE ARROWS INFINITE BOMBS ALL PENDANTS
THE TERMINATOR未來戰士	7E031C08 SF8261	INFINITE LIVES
THUNDER BIRDS雷鳥	7E050090 SF8344 7E1BFC05 7E056008	UNLIMITED TIME INFINITE LIVES INFINITE BATTLE TANK
THUNDER BIRD雷鳥戰機	7E1F8620 SF8324	UNLIMITED ENERGY
THUNDER SPIRITS雷霆戰機	7E1A9D02 SF8044	INFINITE LIVES
TOYS玩具王國	7E168C06 SF8254 7E168E06	INFINITE LIVES UNLIMITED POWER
TRODDLERSＱ版所羅門王	7E200606 SF4112	INFINITE TIME
UN SQUADRON戰區８８ AERA 88	7E100808 SF8018	UNLIMITED FUEL

●商品に関するお問い合わせは…
ゲームテックサービスセンター　TEL092-781-0606
●受付時間／月～金10:00～1:00.13:00～17:00（除く日祭）

TVゲーム機器輸入販売元
GAMETECH
ゲームテック
〒810 福岡市中央区大名1-9-33　ソロン赤坂ビル4F
TEL092-781-0606（代）　FAX092-725-2199